

## Posa delle cementine

Prima di procedere con l'installazione de la cementina è di vitale importanza che il personale incaricato di questo compito legga attentamente le indicazioni sotto descritte per una corretta installazione del **pavimento**.

### Posa delle cementine

1. La posa delle **cementine** è semplice e rapida, e per una perfetta riuscita, bisognerà aver livellato e lasciato seccare bene il solaio sopra il quale si poseranno le **cementine**. Sarà fondamentale attendere che il solaio sia ben asciutto, in caso contrario, in seguito l'umidità potrebbe causare la comparsa di macchie sulla superficie delle **cementine**.
2. È vivamente consigliato lasciare un piccolo spazio tra le **cementine** e la parete, che verrà coperto dal battiscopa, di modo che si eviteranno possibili problemi di rottura delle **cementine** dovuti ai movimenti strutturali dell'edificio.
3. La posa delle **cementine** si realizzerà applicando colla di cemento con un rastrello a denti grossi nel solaio e nella parte posteriore della cementina, al fine di migliorarne l'aderenza ed evitare possibili vuoti che potrebbero causare il distacco delle **cementine** nel futuro.
4. La livellatura delle **cementine** si dovrà ottenere manualmente, una a una, evitando di utilizzare martelli o altri utensili.
5. Le vie di fuga delle **cementine** devono essere minime (da 1 a 2 mm) di modo che si possa rispettare l'allineamento di quest'ultime e ottenere una apprezzabile finitura del disegno.
6. Una volta terminata la posa e seccato il cemento, sarà necesario detergere la superficie del pavimento con acqua abbondante, eliminando i residui di polvere e della colla cemento.

### Riempimento dei giunti

1. Prima di realizzare le vie di fuga, bisognerà applicare un prodotto idrofugo (**HYDROREP**, marca **FILA**) sulle **cementine**, di modo che i resti del cemento delle fughe no aderiscano molto allo strato pigmentato superficiale delle stesse, poichè, in caso contrario, potrebbe essere difficile rimuoverli.
2. È fortemente sconsigliato l'utilizzo di cemento colorato per il riempimento delle vie di fuga, dato che i pigmenti potrebbero lasciare macchie irreversibili sulle **cementine**.
3. Utilizzare una spatola per riempire lo spazio tra le **cementine**, senza stendere la colla cemento sopra il disegno della cementina e, qualora possa accadere, pulire immediatamente la superficie con un panno umido per rimuoverne i resti.
4. Non utilizzare mai prodotti acidi o corrosivi per eliminare i resti della colla cemento o per detergere le **cementine**.

